


Odšroubujte víčko barista kitu a vyjměte z adaptéru na double espresso.



Odšroubujte portafilter z Nanopressa.



Přišroubujte portafilter k adaptéru na double espresso.





Do košíku s filtrem (16g) vložte namletou kávu a upěchujte pomocí tamperu na kávu.




Vložte kávou naplněný filtr do horní části těla Nanopressa.



Pevně sešroubujte portafilter s adaptérem na double espresso k tělu Nanopressa.



- Vyzkoušejte použití Nanopressa v nenatlačeném módu viz níže:



- Pokud používáte nenatlačený mód Nanopressa, zvolte jemnější mletí kávového zrna.

NANOPRESSO + BARISTA KIT

Co k pít?

Single Espresso	50ml	8gr	30ml
Double Espresso	80ml	16gr	60ml
Lungo	140ml	16gr	120ml
2 Single Espresso	100ml	X2 8gr	X2 30ml
2 Double Espresso	140ml	X2 16gr	X2 55ml

ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění zařízení a jeho doplňků je velmi důležité ke správnému chodu Nanopressa. Správná údržba zaručí funkčnost Nanopressa po mnoho let. Po každém použití očistěte všechny části přístroje pod tekoucí vodou a nechte odděleně uschnout.

UPOZORNĚNÍ!

Nevkládejte žádné části Nanopressa do myčky nádobí.

Nanopresso Barista Kit je určen k osobnímu použití. Není určen pro komerční, profesionální, společenské nebo průmyslové použití. Pokud budete přístroj používat jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, můžete způsobit škodu a dojde ke zrušení záruky. Wacaco Company Limited neodpovídá za případná zranění nebo poškození vzniklá nesprávným zacházením.

ZÁRUKA

Záruka Wacaco Company Limited se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály nebo zpracováním po dobu 12 měsíců od data zakoupení. Tato záruka není převoditelná a neopravňuje k náhradě v hotovosti. Společnost se zřeká veškeré odpovědnosti za náhodné nebo následné škody způsobené použitím tohoto spotřebiče. Tato záruka se nevztahuje:

- Závady způsobené nesprávným zacházením, zneužitím, zanedbáním údržby, komerčním využitím nebo jakýmkoli jiným použitím tohoto spotřebiče, které se nenachází v tomto návodu.
- Poškození estetické povahy, poškození způsobené korozi nebo postupným opotřebením.

Záruka se nevztahuje na jakoukoliv demontáž nebo opravy provedené neoprávněnými osobami. Pokud dojde k poruše přístroje do jednoho roku, obraťte se na svého prodejce.

Dovozce: Acron Czech s.r.o., Veleslavinská 150/44, 16200 Praha 6, www.acron.cz